

Podkladový nátěr

1. Doporučujeme pracovní teplotu přibližně 20°C
2. Povrch by měl být bez prachu, čistý a rovný. Předem vyrovnat díry, nerovnosti a skloněné plochy pomocí vyrovnávací směsi.
3. Vždy začněte s naším EPOXY PRIMEREM (podkladový nátěr).
4. Materiál po smíchání nalejte do malířské mísy.
5. Materiál nanese válečkem na požadovaný povrch.
6. Nechte základní nátěr zaschnout (přibližně 8-12hodin).

Hlavní nátěr

1. Použijte náš systém epoxidové pryskyřice ECO (pryskyřice + tužidlo) pro hlavní nátěr.
2. Rozdělte množství pryskyřice (A) a tužidla(B) proporcionálně mezi dodané dvě barvy, tj. 95% pryskyřice pro základní barvu **FLAME COPPER**, 5% pryskyřice pro zvýrazňující barvu **TRYSKOVĚ ČERNÁ**
3. Nejprve naneste základní barvu **FLAME COPPER**.
4. Smíchejte pryskyřici (A) s tužidlem (B) v poměru 2:1 (např.: 1kg A + 0,5kg B).
5. Ideálně přendejte materiál do čistého míchacího kbelíku a znovu promíchejte. Tím zajistíte kompletní smísení pryskyřice (A) a tužidla (B).
6. Přidejte dodaný kovový pigment **FLAME COPPER** do směsi pryskyřice a tužidla. Doporučujeme poměrný podíl barvy přibližně 1,5%, například 15g pigmentu na 1kg pryskyřice + tužidla.
7. Směs **ihned** po míchání nalijte na povrch, protože může v kbelíku začít vařit.
8. Materiál nanese stěrkou a pěnovým válečkem, zalijte celý povrch. Doporučujeme tloušťku vrstvy 1,5mm.
9. Nyní naneste zvýrazňující barvu **TRYSKOVĚ ČERNÁ**.
10. Smíchejte pryskyřici (A) s tužidlem (B) v poměru 2:1 (např.: 1kg A + 0,5kg B).
11. Přidejte dodaný kovový pigment **TRYSKOVĚ ČERNÁ** do směsi pryskyřice a tužidla. Doporučujeme poměrný podíl barvy přibližně 1%, například 10g barvy na 1kg pryskyřice + tužidla.
12. Zpracujte barvu do základní barvy, která je ještě vlhká, jako zvýraznění.
13. Hlavní nátěr je možné přejít po přibližně 20 hodinách a plně chemicky ztuhnout po přibližně 7 dnech.

Informace: Epoxidová pryskyřice je citlivá na jakýkoli druh vlhkosti během tuhnutí (riziko vzniku plísní, tedy bílých skvrn na povrchu). Z tohoto důvodu doporučujeme vyvarovat se jakéhokoli kontaktu mezi vodou a epoxidem dokud úplně neztvrdne (alespoň 7 dní). U tenkých vrstev, nízkých teplot (okolní, podkladové a teploty pryskyřice pod 20°C) a zvýšené vlhkosti může být doba, než epoxidová pryskyřice úplně ztuhne, delší.

Spotřeba

Určete potřebné množství epoxidové pryskyřice pomocí naší Epoxidové kalkulačky na této stránce.

Doporučené tloušťky na pokrytí povrchů

- Celkový nátěr (podkladový + hlavní nátěr): přibližně 1,9kg/m² na vrstvu o tloušťce 1,7mm
- Podkladový nátěr: přibližně 0,2kg/m² na vrstvu o tloušťce 0,2-0,3mm
- Hlavní nátěr: přibližně 1,65kg/m² na vrstvu o tloušťce 1,5mm

Zákaznická podpora: Pokud máte další dotazy, obraťte se na nás telefonicky, e-mailem nebo využijte naši podporu prostřednictvím WhatsApp.

Poznámka: Všimněte si, že kvůli různým světelným podmínkám a monitorům se barvy nemusí jednotně zobrazovat.